

Snel aan de slag met de YouLess energy monitor

Model LS110



Versie: 1.0

Datum: 06/12/11



YOULESS

Energy monitor

Aan de slag in 10 stappen

1. Sluit de YouLess aan op de bijgeleverde adapter en steek deze in een stopcontact in de meterkast. De YouLess kan ook direct vanaf een USB aansluiting van je internet modem gevoed worden.
2. Verbind de YouLess met je internetmodem (of ander thuisnetwerk aansluitpunt) met behulp van de bijgeleverde netwerkkabel.
3. Ga naar www.youless.nl, download daar de netwerk configuratie wizard en doorloop alle stappen (er wordt niets op je PC geïnstalleerd). Indien je werkt met Mac OS X lees dan van de uitgebreide handleiding het hoofdstuk "Netwerk Configuratie".
4. Ga naar de web interface van je YouLess door het IP-adres (tijdens stap 3 ingesteld) in de adresbalk van je browser in te typen. Stel onder 'meter' het type elektriciteitsmeter in (analoge draaischijf of digitale LED puls).
5. Stel ook op deze pagina de meter constante in. Deze staat op de meter vermeld.
6. Plak de klittenbandstrip op de meter zodat het midden van het gat precies samen valt met het midden van de draaischijf of de meetpuls-LED.
7. Positioneer de YouLess precies op de klittenbandstrip. Bij analoge meters kan de uitrichtingshulp aangezet worden door de netwerkkabel te ontkoppelen. De gele LED van de netwerk connector knippert dan sneller naarmate de plaatsing beter gecentreerd is.
8. Controleer of de groene status LED op de YouLess af en toe oplicht, zet desnoods de waterkoker of de stofzuiger even aan. De LED knippert sneller wanneer er meer wordt verbruikt. Bij draaischijfmeters kan het even duren voordat de YouLess zichzelf goed ingesteld heeft.
9. Ga naar de 'upload' pagina van de YouLess om deze te koppelen aan een gratis online internetdienst voor visualisatie en analyse van je verbruik. (Je moet wel eerst registreren bij de gekozen internetdienst).
10. Kijk op de download pagina van www.youless.nl voor apps en widgets die je verbruik direct tonen op je computer, smartphone of tablet.

Lees voor meer informatie de uitgebreide handleiding. Deze is te downloaden van www.youless.nl.